



INTERNATIONAL
KIDS
CONCEPTS



CLEANING GUIDE



Wake up
and be
Aweoful



CREATE A
SPECIAL PLACE



AND CREATE
HARMONY





Оглавление

- 1. Руководство по чистке сенсорных экранов**
- 2. Руководство по чистке деревянных игровых систем**
- 3. Руководство по чистке напольных покрытий и настенной графики**



Руководство по чистке интерактивных сенсорных экранов ИКС

Важно! Эти инструкции предназначены только для очистки экранов наших интерактивных игровых систем. Не используйте эти инструкции для очистки корпуса вокруг экрана. Несоблюдение этой инструкции может привести к материальному ущербу и ухудшению работы устройства.

- При очистке интерактивного экрана, пожалуйста, убедитесь, что Вы касаетесь только экрана, а не корпуса экрана.




- Всегда используйте салфетки для экрана со спиртом. Важно! Никогда не используйте спрей или воду с мылом для очистки экрана.



- Используйте две салфетки, чтобы полностью удалить грязь и бактерии.



- Проверьте также, чисты ли углы экрана. Грязные углы и края могут повлиять на работу экрана. Используйте уголок салфетки или ватный тампон, чтобы очистить края и углы.



- Чистите экран каждый день, чтобы получить наилучший результат и в качестве профилактики против бактерий.



Руководство по чистке деревянных деталей игровых концепций ИКС

Важно! Эти инструкции предназначены только для очистки деревянных частей игрового оборудования от ИКС. Несоблюдение этой инструкции может привести к материальному ущербу и нарушению функции игровой концепции.

- Для чистки дерева можно использовать обычные чистящие средства: воду и мыло, спиртовые салфетки или чистящий спрей.



- Важно!** Не используйте чистящие средства с высоким содержанием спирта, это может повредить слой краски. Краска является противогрибковой, это означает, что она предотвращает загрязнение различными бактериями и грибами.



- Вы получите наилучший результат, очищая игровые концепции на ежедневной основе.



Руководство по чистке напольных покрытий ИКС и настенной графики

Важно! Используйте только приведенные ниже инструкции по использованию правильных материалов. Несоблюдение правильной инструкции по очистке может привести к повреждению и удалению чернилы с графики

Напольные покрытия EPDM

- Вы можете удалить пыль и грязь с помощью мягкого веника или пылесоса.
- Для более интенсивной очистки Вы можете использовать водяной пылесос.
- **Важно!** Не позволяйте напольному покрытию EPDM становиться слишком влажным. Это может отрицательно повлиять на клей, что может привести к отрыву гранул EPDM. Если напольное покрытие EPDM становится очень влажным, просушите его как можно скорее сухой тканью или водяным пылесосом.
- Для пятен на полу можно использовать влажную ткань с мягким моющим средством.



Искусственная Трава

- Искусственную траву легко содержать в чистоте, используя пылесос для удаления грязи с поверхности.



Виниловая напольная и настенная графика

- Виниловые напольные и настенные покрытия легко чистить влажной тканью.
- **Только пол:** Вы также можете использовать пылесос для удаления пыли и грязи.



Настенная графика Forex и Airtex

- Настенные покрытия Forex или Airtex легко моются с помощью влажной ткани..
- **Важно!** Не используйте никакие дополнительные моющие средства, спирт или абразивные чистящие средства на этих поверхностях, так как это может повредить чернила и привести к отрыву графики.



TUV SGS All our products are inspected, tested and certified by SGS and TÜV.



European standard EN 71 specifies safety requirements for toys. Compliance with the standard is legally required for all toys sold in the European Union.



All our products only use FSC certified wood, so eco- and environment friendly!



Our products conform with health, safety and environmental protection standards for products sold within the EU.

IKC | HQ EUROPE
Aten | The Netherlands
 China
 (+86) 321 38 77 30
sales@ikcplay.com
www.ikcplay.com

IKC | HQ
Shanghai |
 +86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com
www.ikcplay.com.cn